

Схема подключения дистанционной сигнализации, датчиков состояния, выходов реле




Рисунок 4.5 – Подключение устройств серии УЭПС-3-М